

# NAUTIZ X2

## KURZANLEITUNG



**handheld**

# ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

## **Vorsicht**

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Komponenten für die Anwendung des Nautiz X2.
- Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keine befestigten Abdeckungen und versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Bei Beschädigung, die durch Nichtbeachtung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.
- Batterien und Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern sind zur Rückgabe an einer kommunalen Sammelstelle abzugeben.
- Lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

## **Energieversorgung**

Das Gerät wurde geprüft und die geltenden Sicherheitsanforderungen KCC/CCC werden erfüllt. Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Hinweise.


- Eine Fehlbedienung infolge Nichtbeachtung entsprechender Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Drucken/Speichern Sie diesen Warnhinweis.

## **Warnung Verletzungsgefahr**

Um der Gefahr eines Stromschlags und/oder Brandes vorzubeugen beachten sie bitte folgende Anweisung: Verwenden Sie nur die von Handheld getesteten Stromversorgungen. Die Verwendung einer nicht-Handheld genehmigten Stromversorgung kann gefährlich sein und zur Beschädigung des Gerätes führen, somit erlischt die Garantie. Der Lieferumfang beinhaltet internationale AC-Adapter. Der Stecker Adapter muss zuerst an das Netzteil angebracht werden bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

# ① LIEFERUMFANG

Die unten angezeigten Bilder können sich von dem tatsächlichen Produkt unterscheiden. Um zusätzliche oder optionale Produkte zu erwerben kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebs-niederlassung.



Nautiz X2



Standard Batterie



Ladeadapter





USB Kabel



AC-Adapter


## ② NAUTIZ X2



## ③ BATTERIE TAUSCHEN

### Batterie einlegen

1. Batterie einlegen.



2. Akkuverriegelung nach rechts schieben.

Batterieverriegelung




### Batterie entfernen

1. Akkuverriegelung nach links schieben.

Batterieverriegelung




2. Batterie entfernen.




## ④ MICRO SD KARTE EINLEGEN

Einlegen der SIM/Micro-SD Karte



## ⑤ ANWENDUNG

Drücken Sie auf die vordere oder seitliche Taste SCAN und den Scanvorgang zu starten.




### Barcode scannen

Um einen Barcode zu scannen halten Sie einen Abstand von 10 cm zwischen dem Barcode und dem Barcode-Scannerfenster und scannen Sie den Barcode im richtigen Winkel.



## ⑥ EIN/AUS TASTE

Drücken Sie die [Ein/Aus] Taste um das Gerät ein- oder auszuschalten.



## ⑦ BATTERIE AUFLADEN

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil oder die Ladestation zum Aufladen des Nautiz X2.

Mehr Informationen finden Sie auf  
[www.handheldgroup.com/knowledgebase](http://www.handheldgroup.com/knowledgebase)

*Das Nautiz X2 entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC. Die Konformitätserklärung kann unter [www.handheldgroup.com/de/robuste-Computer/handheld-PDA/nautiz-x2/#tab=manuals](http://www.handheldgroup.com/de/robuste-Computer/handheld-PDA/nautiz-x2/#tab=manuals) eingesehen werden.*

Android and Google are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

**handheld**

**Version 1.1**

**[www.handheldgroup.com](http://www.handheldgroup.com)**