

NAUTIZ X2


PIKAOHJE



handheld

① TOIMITUSPAKETIN SISÄLTÖ


Alla olevat kuvat voivat poiketa todellisista tuotteista. Hankkiaksesi lisätarvikkeita tai – optioita, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.



Nautiz X2 laite



Vakioakku



Lataustelakka





USB kaapeli



Adaptteri


② NAUTIZ X2 LAITTEESSI




③ AKUN ASENNUS/IRROITUS

Akun asennus

1. Aseta akku paikoilleen.
2. Lukitse akku lukitussalvalla.





Akun lukitussalpa



Akun irroitus


1. Vapauta akun lukitussalpa.
2. Irroita akku.

Akun lukitussalpa




④ SIM / MICROSD KORTIN ASENTAMINEN

Näin asennat/irroitat SIM / Micro SD kortin.



⑤ VIIVAKOODILUKIJAN KÄYTTÖ

Paina etupanelissa olevaa [Scan] tai sivuissa olevia [Scan] näppäimiä aktivoitaksesi viivakoodilukijan.




Viivakoodien luenta

Lukeaksesi viivakoodeja, pidä lukuetaisyysn. 10 cm laitteen ja viivakoodin välillä. Pidä myös lukijan lukukulma oikeana.



⑥ LAITTEEN KÄYNNISTYS/SAMMUTUS

Paina [Virtanäppäin] käynnistääksesi/sammuttaaksesi Nautiz X2 laitteen.



⑦ AKUN LATAAMINEN

Käytä Nautiz X2:n lataamiseen mukana tulevaa verkkovirtalaitetta tai USB johtoa.

Katso lisätietoja sivulta
www.handheldgroup.com/knowledgebase

Nautiz X2 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at www.handheldgroup.com/nautiz-x2/#tab=manuals

Android and Google are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

handheld

Version 1.1

www.handheldgroup.com