

NAUTIZ X8

KURZANLEITUNG



handheld

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

Vorsicht !

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Komponenten für die Anwendung des Nautiz X8.
- Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keine befestigten Abdeckungen und versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Bei Beschädigung, die durch Nichtbeachtung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.
- Batterien und Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern sind zur Rückgabe an einer kommunalen Sammelstelle abzugeben.
- Lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Energieversorgung

Das Gerät wurde geprüft und die geltenden Sicherheitsanforderungen KCC/CCC werden erfüllt. Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Hinweise.

- Eine Fehlbedienung infolge Nichtbeachtung entsprechender Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Drucken/Speichern Sie diesen Warnhinweis.

Warnung Verletzungsgefahr

Um der Gefahr eines Stromschlags und/oder Brandes vorzubeugen beachten sie bitte folgende Anweisungen!


Verwenden Sie nur die von Handheld getesteten Stromversorgungen. Die Verwendung einer nicht von Handheld geprüften Stromversorgung kann gefährlich sein und zur Beschädigung des Gerätes führen. Somit erlischt die Garantie. Der Lieferumfang beinhaltet internationale Stecker-Adapter. Der Stecker-Adapter muss zuerst an das Netzteil angebracht werden bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

① LIEFERUMFANG

Die unten angezeigten Bilder können sich von dem tatsächlichen Produkt unterscheiden. Um zusätzliche oder optionale Produkte zu erwerben kontaktieren Sie bitte unser Kundenzentrum.



Nautiz X8



Batterie



Bedienstift



USB Kabel





Adapter



Handschlaufe


② NAUTIZ X8



③ BATTERIEWECHSEL


Batterie einlegen

1. Entfernen der Abdeckung indem die Verriegelung nach links geschoben wird.
2. Batterie einlegen.
3. Abdeckung schließen




Batterie entfernen

1. Gerät ausschalten.
2. Öffnen der Abdeckungen indem die Verriegelung nach links geschoben wird.
3. Batterie entfernen.



④ EINSETZEN UND ENTFERNEN DER SIM/MICRO KARTE

Einsetzen und Entfernen der SIM/MICRO SD Karte.



5 EIN/AUS

Drücken Sie die Taste rechts unterhalb der Tastatur am Gerät zum Ein/Aus Schalten.




6 GERÄT LADEN

Laden Sie das Gerät vor erstmaligem Gebrauch mindestens 5 Stunden auf. Verwenden Sie dazu das beiliegende Ladegerät.



⑦ ANSCHLÜSSE



Mehr Informationen finden Sie auf: www.handheldgroup.com

Hiermit erklärt Handheld, dass sich das Gerät Nautiz X8 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.handheldgroup.com/de/nautiz-X8#tab=manuals

Version 1.1

handheld

www.handheldgroup.com